



Supplied with fast charging type c usb cable.
Wird mit einem Schnelllade-USB-C-Kabel geliefert.
Fourni avec un câble USB-C de charge rapide.
Incluye un cable USB-C de carga rápida.
Fornito con cavo USB-C per la ricarica rapida.

Charging | Laden | Chargement | Cargando | Caricamento



Slide the bezel upward to reveal the charging port

Schieben Sie die Lünette nach oben, um den Ladeanschluss freizulegen.

Faites glisser la bague vers le haut pour révéler le port de charge.

Deslice el bisel hacia arriba para revelar el puerto de carga.

Far scorrere verso l'alto la ghiera per rivelare la porta di ricarica.

Charging port

Merkmale

Caractéristiques

Característica

Caratteristiche

3 Hours charging time

3 Stunden Ladezeit

Temps de charge : 3 heures


Tiempo de carga: 3 horas

Tempo di ricarica: 3 ore



Charging indicator
Ladeanzeige
Indicateur de charge
Indicador de carga
Indicatore di carica

Charging options | Ladeoptionen | Options de charge | Opciones de carga | Opzioni di ricarica



AC adaptor | Vehicle adaptor | Power bank | AC-Adapter | Fahrzeugadapter | Powerbank

Adaptateur secteur | Adaptateur pour véhicule | Batterie externe

Adaptador de CA | Adaptador para vehículo | Banco de energía

Adattatore CA | Adattatore per veicolo | Power bank

Not supplied | Nicht enthalten | Non fourni | No suministrado | Non fornito

Operating | Betrieb | Fonctionnement | Funcionamiento | Funzionamento



Power/Light Mode Switch

Schalter für leistungs- / lichtmodus

Interrupteur de mode puissance/lumière

Interruptor de modo de energía/luz

Interruttore modalità potenza/luce

Flash Light

Taschenlampe | Lampe de poche

Linterna | Torcia

Side Light

Flutlicht | Projecteur

Luz de inundación | Faretto



Light Modes | Lichtmodi | Modes d'éclairage | Modos de luz | Modalità di illuminazione

Flashlight High > Low > Strobe > SOS > OFF

Taschenlampe Hoch > Niedrig > Stroboskop > SOS > AUS

Lampe de poche Élevé > Faible > Stroboscope > SOS > Arrêt

Linterna Alta > Baja > Estroboscópica > SOS > Apagado

Torcia Alto > Basso > Strobo > SOS > Spento

Side Light | Flutlicht | Projecteur | Luz de inundación | Faretto

Double click > High > Low > Red Flashing > OFF

Doppelklick > Hoch > Niedrig > Rotes Blinken > AUS

Double clic > Élevé > Faible > Rouge clignotant > Arrêt

Doble clic > Alto > Bajo > Parpadeo rojo > Apagado

Doppio clic > Alto > Basso > Lampeggio rosso > Spento



Battery status indicator >30% Blue | <30% Red

Batteriestatusanzeige >30 % Blau | <30 % Rot

Indicateur d'état de la batterie >30 % Bleu | <30 % Rouge

Indicador del estado de la batería >30 % Azul | <30 % Rojo

Indicatore stato batteria >30 % Blu | <30 % Rosso

In any light mode, single-click after 10 seconds to turn the light off.

In jedem Lichtmodus einmal klicken nach 10 Sekunden, um das Licht auszuschalten.

Dans n'importe quel mode d'éclairage, un clic simple après 10 secondes pour éteindre la lumière.

En cualquier modo de luz, haga un solo clic después de 10 segundos para apagar la luz.

In qualsiasi modalità di luce, clic singolo dopo 10 secondi per spegnere la luce.

Dimmable = In High or Low light mode on Flashlight hold the power button for dimmer mode. The light will flash twice when its reached the lowest/highest point.

Dimmbar = Halten Sie im hohen oder niedrigen Lichtmodus der Taschenlampe die Einschalttaste gedrückt, um in den Dimm-Modus zu wechseln.

Das Licht blinkt zweimal, wenn der niedrigste oder höchste Punkt erreicht ist.

Variable = En mode fort ou faible de la lampe de poche, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pour activer le mode variateur. La lumière

clignotera deux fois lorsqu'elle aura atteint le niveau le plus bas ou le plus élevé.

Regulable = En el modo de luz alta o baja de la linterna, mantenga presionado el botón de encendido para activar el modo de atenuación.

La luz parpadeará dos veces al alcanzar el nivel más bajo o más alto.

Dimmerabile = In modalità luce alta o bassa della torcia, tenere premuto il pulsante di accensione per attivare la modalità dimmer. La luce lampeggerà

due volte quando avrà raggiunto il livello minimo o massimo. presionado el botón de encendido para entrar en modo de atenuación. La luz parpadeará


dos veces al alcanzar el nivel más bajo/más alto.

Dimmerabile = In modalità luce alta o bassa del faro, tenere premuto il pulsante di accensione per attivare la modalità dimmer.

La luce lampeggerà due volte quando avrà raggiunto il livello minimo/massimo.



NightSearcher Limited
Unit 4 Applied House, Fitzherbert Spur,
Farlington, Portsmouth, Hampshire,
PO6 1TT, UK
T: +44 (0)23 9238 9774
E: sales@nightsearcher.co.uk



To find out more information about this product please go to nightsearcher.co.uk or scan this QR code.

Um weitere Informationen zu diesem Produkt zu erhalten, gehen Sie bitte zu nightsearcher.co.uk oder scannen Sie diesen QR-Code.

Pour en savoir plus sur ce produit, rendez-vous sur nightsearcher.co.uk ou scannez ce code QR.

Para obtener más información sobre este producto, visite nightsearcher.co.uk o escanee este código QR.

Per maggiori informazioni su questo prodotto, visita nightsearcher.co.uk o scansiona questo codice QR.

Warranty | Garantie | Garantie | Garantía | Garanzia

All NightSearcher products have a 3-year standard warranty on all manufacturing defects and 1-year warranty on all rechargeable batteries from the date of purchase. For extended 5 year warranty please visit <https://nightsearcher.co.uk/en/extended-warranty.html> proof of purchase is required. If at any time, you need to dispose of this product or parts of this product: please note that waste electrical products, bulbs and batteries should not be disposed of with ordinary household waste. Recycle where facilities exist. Check with your local authority for recycling advice. Alternatively, NightSearcher is happy to take receipt of this product at end-of-life and will recycle it on your behalf.

Alle NightSearcher-Produkte haben eine 3-jährige Standardgarantie auf alle Herstellungsfehler und eine 1-jährige Garantie auf alle wieder-aufladbaren Batterien ab dem Kaufdatum. Für eine erweiterte 5-jährige Garantie besuchen Sie bitte <https://nightsearcher.co.uk/en/extended-warranty.html>. Ein Kaufnachweis ist erforderlich. Wenn Sie dieses Produkt oder Teile davon entsorgen müssen: Beachten Sie bitte, dass Elektroabfälle, Glühbirnen und Batterien nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden sollten. Recyceln Sie sie dort, wo entsprechende Einrichtungen vorhanden sind. Erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Behörde nach Recycling-Richtlinien. Alternativ nimmt NightSearcher dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer gerne zurück und wird es in Ihrem Auftrag recyceln.

Tous les produits NightSearcher bénéficient d'une garantie standard de 3 ans contre tous les défauts de fabrication et d'une garantie d'un an sur toutes les batteries rechargeables à compter de la date d'achat. Pour une garantie étendue de 5 ans, veuillez vous rendre sur <https://nightsearcher.co.uk/en/extended-warranty.html>. Une preuve d'achat est nécessaire. Si vous devez à un moment donné vous débarrasser de ce produit ou de ses composants : veuillez noter que les produits électriques, les ampoules et les batteries ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers ordinaires. Recyclez-les là où des installations existent. Consultez votre autorité locale pour obtenir des conseils sur le recyclage. Sinon, NightSearcher sera heureux de reprendre ce produit en fin de vie et de le recycler en votre nom.

Todos los productos de NightSearcher tienen una garantía estándar de 3 años contra todos los defectos de fabricación y una garantía de 1 año en todas las baterías recargables a partir de la fecha de compra. Para obtener una garantía extendida de 5 años, visite <https://nightsearcher.co.uk/en/extended-warranty.html>. Se requiere comprobante de compra. Si en algún momento necesita desechar este producto o partes de él: tenga en cuenta que los productos eléctricos, bombillas y baterías no deben desecharse con los residuos domésticos comunes. Recíclelos donde existan instalaciones para ello. Consulte a su autoridad local para obtener consejos sobre el reciclaje. Alternativamente, NightSearcher estará encantado de recibir este producto al final de su vida útil y lo reciclará en su nombre.

Tutti i prodotti NightSearcher sono coperti da una garanzia standard di 3 anni per tutti i difetti di fabbricazione e da una garanzia di 1 anno per tutte le batterie ricaricabili a partire dalla data di acquisto. Per una garanzia estesa di 5 anni, visitare <https://nightsearcher.co.uk/en/extended-warranty.html>.

È necessaria la prova d'acquisto. Se in qualsiasi momento è necessario smaltire questo prodotto o parti di esso: si prega di notare che i prodotti elettrici, lampadine e batterie non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici ordinari. Riciclateli dove esistono strutture apposite. Consultare l'autorità locale per consigli sul riciclaggio. In alternativa, NightSearcher sarà felice di ritirare questo prodotto alla fine della sua vita utile e lo riciclerà per conto vostro.

Product weight Produktgewicht Poids du produit Peso del producto Peso del prodotto	107g
Dimensions Abmessungen Dimensiones Dimensioni	41 x 42 x 158mm
NS code Teilenummer Numéro de pièce Número de parte Numero di parte	NSZOOM400R

